

BUREAU VERITAS

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ

définie par le Secrétariat Général à l'Aviation Civile

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. Le non respect des consignes de navigabilité entraîne la suspension de la validité du Certificat de Navigabilité (voir arrêté sur les conditions de navigabilité des aéronefs civils).

MORANE SAULNIER MS 894

TUYAUTERIE HUILE ENTRE MOTEUR ET VALVE THERMOSTATIQUE

Intéresse les appareils MS 894 n°s de série inférieurs à 11825.

Pour éviter les conséquences d'une possible détérioration de la tuyauterie souple d'huile - entre moteur et valve thermostatique - par la chaleur, effectuer ce qui suit dès réception de la présente C.N. :

- déposer la tuyauterie
- s'assurer qu'elle n'est ni brûlée, ni durcie
- remplacer - avant tout nouveau vol - toute tuyauterie détériorée
- éloigner au maximum la tuyauterie du dispositif d'échappement, comme indiqué au

Bulletin Service Socata Rallye n° 93 Gr 79.

Date : 23.8.71

Matériel : MORANE SAULNIER MS 894

Référence : 71-87